





# Oversigt over extraudstyr og anvendelsen heraf

## Organisering

De første 2 produkter findes i så stort et antal, at alle kan arbejde med det samme udstyr. Det er oplagt at starte på den måde, så hele klassen kan få et fælles afsæt. Af det resterende udstyr er der nok til 1 – flere grupper. Undervisningen kan med fordel organiseres som makkerøvelser eller individuelt med præsentations-runder og gi 'en få' en aktiviteter.

| Nr. | Udstyr   | Antal |  |
|-----|--|-------|--|
| 1   | 180 ° servomotor                                       | 13    |   |
| 2   | Buzzer   | 13    |  |
| 3   | LED starter kit-kasse (100 styk - 12 slags led dioder) | 1     |  |
| 4   | Passiv infrarød bevægelsessensor                       | 2     |  |

|   |   |            |   |  |
|---|---|------------|---|--|
| 5 | Lydniveau måler                         | 2          |   |    |
| 6 | Minihøjtaler med audioledning           | 1          |    |    |
| 7 | Motor med mølle<br><br>Almindelig motor | 2<br><br>4 |   |   |
| 8 | Lysmåler                                | 2          |   |  |
| 9 | Bit Bot med tuschholder                 | 1          |  |  |

|    |  |                   |   |
|----|--|-------------------|---|
| 10 | <p>Fugtigheds-<br/>måler<br/>Pumpe</p> <p>(bruges med<br/>en kasse<br/>Inventors Kit).</p> | <p>1</p> <p>1</p> |   |
| 11 | <p>Zip Leds<br/>(bruges<br/>sammen med<br/>en kasse<br/>Inventors Kit)</p>                 | 1                 |   |
| 11 | <p>”Inventors Kit<br/>kasse”</p>   | 2                 |  |